Commandes pour switchs Brocade

Une liste non exhaustive de commandes utiles :

```
switchshow
chassisshow
firmwareshow
license --show
```

Pour sauvegarder la configuration :

```
configUpload
```

Pour restaurer la configuration :

```
configUpload
```

Pour mettre à jour :

```
firmwaredownload -s
Server Name or IP Address: 10.10.10.5
User Name: anonymous
File Name: /root/v9.2.1a_G6_ENTRY/v9.2.1a_G6_ENTRY
Network Protocol(1-auto-select, 2-FTP, 3-SCP, 4-SFTP) [1]: 3
Password:
Do Auto-Commit after Reboot [Y]: y
Reboot system after download [N]: y
Server IP: 10.10.10.5, Protocol IPv4
Checking system settings for firmwaredownload...</spanSystem settings check passed.>
```

Pour suivre l'état de la mise à jour :

```
firmwaredownloadstatus
```

Pour redémarrer le switch en cas de problème :

```
fastboot
```

Pour activer le switch en cas de plusieurs reboot, il arrive qu'il se déactive pour éviter le flapping :

```
switchenable
```

Revision #5
Created 2024-10-11 07:25:41 UTC by Guigui
Updated 2024-10-11 08:07:15 UTC by Guigui