

Commandes pour switchs Brocade

Une liste non exhaustive de commandes utiles :

```
switchshow  
chassisshow  
firmwareshow  
license --show
```

Pour sauvegarder la configuration :

```
configUpload
```

Pour restaurer la configuration :

```
configUpload
```

Pour mettre à jour :

```
firmwaredownload -s  
Server Name or IP Address: 10.10.10.5  
User Name: anonymous  
File Name: /root/v9.2.1a_G6_ENTRY/v9.2.1a_G6_ENTRY  
Network Protocol(1-auto-select, 2-FTP, 3-SCP, 4-SFTP) [1]: 3  
Password:  
Do Auto-Commit after Reboot [Y]: y  
Reboot system after download [N]: y  
Server IP: 10.10.10.5, Protocol IPv4  
Checking system settings for firmwaredownload...</spanSystem settings check passed.>
```

Pour suivre l'état de la mise à jour :

```
firmwaredownloadstatus
```

Pour redémarrer le switch en cas de problème :

fastboot

Pour activer le switch en cas de plusieurs reboot, il arrive qu'il se désactive pour éviter le flapping :

switchenable

Revision #5

Created 2024-10-11 07:25:41 UTC by Guigui

Updated 2024-10-11 08:07:15 UTC by Guigui